

# UBTS300 Bluetooth検証済み機器

2013年5月29日現在

表内の記号について

○:問題なく使用できます。

△:一部の動作が使えない場合があります。内容に付きましては4ページ目の特記事項を御覧下さい。

×:使用できません。

-:携帯機器に電話機能が無いため、使用出来ません。

## Softbank

メーカー	機種名	接続	HFP	A2DP	AVRCP	充電
Apple	iPhone3G	○	○	○	○	○
	iPhone 4	○	○	○	○	○
	iPhone 4S	○	○	○	○	○
	iPhone 5	○	○	○	○	○
DELL	001DL Streak	○	○	○	○	○
Disney	DM007SH Disney mobile	○	○	○	○	○
	DM008SH Disney mobile	○	○	△4	○	○
	DM009SH Disney mobile	○	○	○	○	○
	DM010SH Disney mobile	○	○	○	○	○
HTC	001HT Desire HD	○	○	○	○	○
	X04HT TOUCH DIAMOND	○	○	○	○	○
	X05HT	△1	○	△4	○	○
	X06HT II Desire	○	△7	○	○	○
KYOCERA	101K HONEY BEE	△2	○	○	○	○
NEC	001N	○	○	△4	△6	○
	101N MEDIAS CH	△2	○	○	○	○
	841N	○	○	△4	△6	○
	940N	○	○	△4	△6	○
Panasonic	001P	△1	○	△10	○	○
	003P Sweety	○	○	○	○	○
	101P Lumix Phone	○	○	○	○	○
	940P	○	○	△10	○	○
	941P	○	○	△10	△6	○
	942P	△1	○	△7/△10	○	○
SAMSUNG	X01SC	○	○	○	○	○
	830SC	○	○	△4	○	○
	931SC	○	○	○	○	○
	940SC	○	○	△4	○	○
	941SC	○	○	△4	○	○
SHARP	001SH	○	○	○	○	○
	002SH	○	○	○	○	○
	003SH GARAPAGOS	○	○	△4/△5	○	○
	004SH	○	△7	○	○	○
	004SHPJ	○	△7	○	○	○
	005SH GALAPAGOS	○	○	△7	○	○
	006SH AQUOS PHONE	○	○	△4	○	○
	007SH AQUOS PHONE	○	○	○	○	○
	007SH J AQUOS PHONE	○	○	○	○	○
	009SH AQUOS PHONE	○	○	○	○	○
	101SH AQUOS PHONE	△2	○	○	○	○
	104SH AQUOS PHONE	○	○	○	○	○
	841SH THE PREMIUM	○	○	△4	○	○
	841SHs	○	○	△10	○	○
	842SH	○	○	○	○	○
	942SH	○	○	○	○	○
	943SH	○	○	○	○	○
944SH	○	○	○	○	○	
945SH	○	○	○	○	○	
TOSHIBA	X01T	○	△9	△3/△4	○	○
	X02T dynapocket	△1	○	△8/△4	○	○
ZTE	003Z Libero	○	△7	○	○	○
	008Z	○	○	○	○	○
Huawei	007HW vision	○	○	○	○	○

# docomo

メーカー	機種名		接続	HFP	A2DP	AVRCP	充電
CASIO	CA-01C		○	○	△4	○	○
FUJITSU	F-03D	ARROWS Girls'	○	○	○	○	○
	F-05D	ARROWS X LTE	○	○	○	○	○
	F-01C		○	○	○	○	○
	F-02C		○	○	△10	○	○
	F-03C		○	△7	○	○	○
	F-07C	Windows 7ケータイ	○	○	○	○	○
	F-09C		○	○	△10/△4	○	○
	F-10C		○	○	△4	○	○
	F-12C		○	○	○	○	○
	F-04B		○	○	△10	○	○
	F-06B		○	△9	△10	○	○
F-07B		○	○	○	○	○	
LG	L-03C		○	○	○	○	○
	L-04C	Optimus chat	○	○	○	○	○
	L-06C	Optimus PAD	○	○	○	○	×
	L-07C	Optimus bright	○	○	△4	○	○
NEC	N-01D	MEDIAS PP	△2	○	○	○	○
	N-02C		△1	○	○	○	○
	N-03C		○	○	△7/△4	○	○
	N-04C	MEDIAS	○	○	△7	○	○
	N-05C		○	○	△10	○	○
	N-06C	MEDIAS WP	○	△7	△4	○	○
	N-07B		○	○	△10	○	○
	N-08B		○	○	○	○	○
Panasonic	P-02D	LUMIX Phone	△4	○	○	○	○
	P-03C		○	○	○	○	○
	P-05C		○	○	△4	○	○
	P-07C		○	○	○	○	○
	P-04B		○	○	△7	○	○
Research in Motion	Curve 9300	BlackBerry	○	○	○	○	○
	Bold 9700	BlackBerry	○	○	○	○	○
	Bold 9780	BlackBerry	○	○	△4	○	○
SAMSUNG	SC-03D	GALAXY S II LTE	○	○	○	○	○
	SC-04D	GALAXY NEXUS	○	○	○	○	○
	SC-01C	GALAXY Tab	○	○	△4	○	○
	SC-02C	GALAXY S II	○	○	△4	○	○
	SC-01B		○	○	○	○	○
	SC-02B	GALAXY S	○	○	○	○	○
SHARP	SH-01D	AQUOS PHONE	○	○	○	○	○
	SH-01C		○	○	△10	○	○
	SH-03C	LYNX 3D	○	○	○	○	○
	SH-05C		△2	○	△10	○	○
	SH-06C		△2	○	△10	○	○
	SH-10C		○	○	△10	○	○
	SH-12C	AQUOS PHONE	○	○	△4	○	○
	SH-13C	AQUOS PHONE f	○	○	○	○	○
SH-10B	LYNX	○	○	△7	○	○	
SonyEricsson	SO-01D	XPERIA PLAY	△2	○	○	○	○
	SO-01B	Xperia	○	○	△7	○	○
	SO-01C	Xperia arc	○	○	△7	○	○
	SO-02C	Xperia acro	○	○	△4	○	○
	SO-03C	Xperia ray	○	○	○	○	○
TOSHIBA	T-01C	REGZA Phone	○	○	△4	○	○

au

メーカー	機種名	接続	HFP	A2DP	AVRCP	充電	
Apple	iPhone 4S	○	○	○	○	○	
	iPhone 5	○	○	○	○	○	
CASIO	CA005	○	△7	○	○	○	
	CA006	○	○	○	△6	○	
	CA007	○	○	△5	○	○	
	CAY01	G'z One TYPE-X	○	○	○	△6	○
	IS11CA	G'z One	○	○	△4	○	○
HITACHI	beskey	○	○	△7	○	○	
	Mobile Hi-Vision CAM Wooo	○	○	○	○	○	
HTC	ISW11HT	EVO WiMAX	○	○	△7	○	○
	ISW12HT	EVO 3D	○	○	○	○	○
iida	A01	INFOBAR	○	○	△5/△4	○	○
	C01	INFOBAR	○	○	○	○	○
	G11		○	○	○	○	○
	LIGHT POOL		○	○	○	○	○
	X-RAY		○	○	△	○	○
KYOCERA	K007		○	○	○	○	○
	K009		○	△9	○	○	○
	SA002		○	○	○	○	○
	ISW11K	DIGNO	○	○	○	○	○
LG	IS11LG	optimus X	△2	○	○	○	○
PANTECH	IS06	SIRIUS	○	○	△7	○	○
	IS11PT	MIRACH	○	○	○	○	○
SHARP	IS01		○	○	○	○	○
	IS03		○	△7	○	○	○
	IS05		○	○	○	○	○
	IS11SH	AQUOS PHONE	○	○	△4/△5	○	○
	IS12SH	AQUOS PHONE	○	○	△4/△5	○	○
	IS13SH	AQUOS PHONE	○	○	○	○	○
	IS14SH	AQUOS PHONE	○	○	○	○	○
	SH007		○	○	○	△6	○
	SH009		△2	○	○	△6	○
	SH010		△2	△7	○	△6	○
	SH011		○	○	○	△6	○
SonyEricsson	S003		○	○	△7	○	○
	S004		○	△7	○	○	○
	S005		○	○	○	○	○
	S006		○	○	○	○	○
	S007		○	○	○	○	○
	IS11S	Xperia acro	△2	○	△4	○	○
	URBANO BARONE		○	○	○	○	○
URBANO MOND S		○	○	○	○	○	
TOSHIBA	IS04	REGZA Phone	○	○	○	○	○
	T004		○	○	○	○	○
	T005		○	○	△7	○	○
	T006		○	○	△7	○	○
	T007		○	○	○	○	○
	T008		○	○	○	○	○
	IS11T	REGZA Phone	○	○	○	○	○
	IS12T	Windows Phone	○	○	○	○	○
Motorola	ISW11M	PHONTON	○	○	○	○	○
	TBi11M	XOOM Wi-Fi	○	-	○	○	x
SAMSUNG	SMT-i9100	○	-	○	○	x	

Emobile

メーカー	機種名	接続	HFP	A2DP	AVRCP	充電
HTC	S31HT	HTC Aria	○	○	○	○
SonyEricsson	S51SE	SonyEricsson mini	○	○	○	○
HUAWEI	S31HW	Pocket WiFi S	○	○	○	○
	S41HW	Pocket WiFi S II	○	○	○	○

## 他携帯機器

メーカー	製品名	接続	HFP	A2DP	AVRCP	充電
Apple	iPad	○	-	○	○	×
	iPad2	○	-	○	○	×
	iPod touch	○	-	○	○	○

## 特記事項

	種別	発生する現象	対処方法
△1	接続	自動再接続の後、携帯機器の音楽プレーヤーが自動再生となりますが、本機からは音が聞こえません	本機の再生キーを2回押す(一次停止/再生)事で音が出ます
△2	接続	自動再接続がされない場合があります	携帯機器側で本機にBluetooth接続してください
△3	A2DP	X01Tがメニュー画面の状態では本機の再生キーから音楽再生すると2~3秒で音楽が停止してしまいます	X01Tから音楽再生ソフト起動後に本機から再生してください
△4	A2DP	通話終了後に音楽が自動再生しない場合があります(音楽が進む場合と音楽も止まる場合があります)	本機の再生キーを2回押す(一次停止/再生)事で音が出ます
△5	A2DP	音楽停止中の着信応答後、音楽の再生が再開される場合があります	音楽を再度停止してください
△6	AVRCP	音楽等の再生/停止/曲送り/局戻しができない場合があります	電源を入れなおして、再接続してください
△7	HFP/A2DP	音量調節が、わずかしかできなくなる場合があります	電源を入れなおして、再接続してください
△8	HFP	着信からの通話中に音楽も聞こえてしまいます	音楽を停止してから通話してください
△9	HFP	音楽の再生中は電話をかけることができません	携帯電話の仕様です
△10	A2DP	本機の再生キーで音楽再生が始められません	携帯電話から音楽再生ソフトを起動してください