

充電式バッテリー・充電器付き

付属バッテリーで連続70時間
アルカリ電池で連続90時間 使用可能



(B)ブラック

■ 主な付属品



充電式バッテリー



充電器



工事現場



アウトドア



免許・資格不要



バッテリー・充電器付属



充電式バッテリー70時間
アルカリ電池90時間
長時間運用



交互通話(単信)
20CH対応



JIS保護等級4
相当の防水性能



回転収納型
高性能アンテナ



(S)シルバー



(G)ゴールド



店舗接客

SLT001

特定小電力トランシーバー

おもな仕様

基本仕様	
チャンネル数	交互通信(単信)20チャンネル*1
使用周波数帯	400MHz帯
寸法(突起物含まず) 幅×高さ×奥行き[mm]	約55.0mm×105.2mm×26.4mm(本体) 約78.0mm×47.4mm×78.0mm(充電器)
質量[g]	約190g(充電式バッテリー:BT-863含む) 約72g(充電器)
バッテリーライフ(充電式バッテリー)	約70時間(Ni-MH)*2
バッテリーライフ(アルカリ電池:単3×3本)	約90時間*2 *3
バッテリー充電時間	7~9時間
防水機能	JIS4相当 防沫形
使用温度範囲[°C]	-10~+50
基本機能	
グループモード(CTCSS)	38
キーロック	○
バッテリー残量表示機能	4段階
バッテリー残量警告音	○
回転アンテナ	○
設定項目	
ビジーアンサートーン	ON/OFF
オートパワーオフ	2時間
バッテリーセーブ	ON/OFF
スケルチレベル	Hi/Low
モニター機能	ON/OFF
モニター機能	設定モード
LCD表示ロック	表示/非表示
パワーオフ禁止	ON/OFF
LCDバックライト	ON(常時点灯)/5秒点灯/OFF(常時消灯)
キートーン	ON/OFF
テールノイズカット	ON/OFF
オートチャンネルスキャン	ON/OFF
送信ホールド	ON/OFF
送信ホールド自動復帰	ON/OFF
受信専用	ON/OFF
コールトーン	ベル10種
VOX	ON/OFF
VOX感度	1(低感度)/2/3/4(高感度)
VOX遅延時間	0.5秒/1秒/2秒/3秒
チャンネル表示切り替え	3種
本体と付属品	
トランシーバー本体(1個)、ベルトクリップ(1個)、充電式バッテリー(1個)、充電器(1個)、ACアダプター(1個)	

*1 リピーター(中継器)には対応しません。 *2 条件:送信1分、受信1分、待ち受け8分の時間比で動作させた場合。 *3 アルカリ電池のメーカーにより変わります。

■アクセサリ



EM-100
VOX対応イヤホンマイク
(標準タイプ)



EM-200
VOX対応イヤホンマイク
(耳掛けタイプ)



EM-300
VOX対応イヤホンマイク
(カナルタイプ)
耳掛け取り外し可能



AD-1186
連結充電用ACアダプターキット



BT-863
ニッケル水素バッテリー(予備)

注意事項

一般的な注意事項

●カタログ中の一部の写真は、機能説明のためのイメージ写真であり、実際のものとは異なります。●外観、仕様、性能は、改善などのため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。取扱説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。●本カタログに掲載されている内容は、予告なく変更することがあります。●本カタログに掲載されている商品の色は印刷物ですので実際の色とは若干異なる場合があります。●本カタログの内容を無断で転載することは法律で禁止されています。●記載されている会社名および商標名は、各社の商標または登録商標です。

安全に関するご注意

ご使用の前には取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。

●水、湿気、ホコリ、油煙などの多い場所には設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがございます。

取扱説明書は、下記のホームページにてご覧いただけます。

<http://www.uniden.jp/support/manualdl.html>

製品に関するお問い合わせ

< ユニデンダイレクト >

お客様センター 0120-012-123

受付時間: 月~金 9:30~18:00 (土日祝日および当社休日を除く)

●携帯電話、PHSからもご利用できます。●ユニデン株式会社およびその関連会社は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や配送・修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。●電話受付時間は、諸般の事情により予告なく変更する場合があります。電話受付は、年末年始など特定の期間に休ませていただく場合があります。

愛情点検



ご使用の機器の点検を!

熱、湿気、ホコリの影響や、使用度合によっては部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながる可能性があります。

下記のような症状がある場合はご使用を中止してください。

- ACアダプターのコードが傷んでいる。
- 内部に水や異物が入った。
- 変なにおいがしたり、煙がでたりする。
- 正常に動作しなくなった。

故障や事故防止のため、コンセントからACアダプターを抜き、本体からバッテリーをはずして、必ず<ユニデンダイレクト>お客様センターにご相談ください。

■ご寿命は当店へ