

会話や周囲の音を 集音して増幅する ステレオボイスレシーバー (集音器)

マイク付きイヤホンにより
自然なステレオ感で
聞こえます



ステレオボイスレシーバー
(シャンパンゴールド)

■ おもな特長

- » イヤホンと一体化したマイクにより集音するため、自然なステレオ感で再現できます
- » デジタル音量自動調整機能搭載
- » 電源と音量のみの簡単操作
- » 長時間使用しても痛くならないソフトな密閉式(カナル型)イヤホン
- » 急速充電器・充電電池・予備電池も付属

ステレオボイスレシーバー
SVR700(G)

テレビの視聴



会話の席で



病院のアナウンス



映画や講演会など



- 耳と同じ位置で集音するため、自然なステレオ感で再現できます
ステレオイヤホン部にマイクを埋め込み、実際の耳と同様の位置で集音をしますので、自然なステレオ感で音を増幅することができます。また、服のすれる音などを拾い難く、不要なノイズが少なく快適にご使用頂けます。
- デジタル音量自動調整機能
突然の大きな連続音には、音量を自動で小さくする機能を装備していますので安心です。
- 簡単操作
本体の電源オン・オフと音量調整のみの簡単操作ですが、電池ケース内に左右の音量調整機能も装備しています。

- 長時間使用しても痛くならないソフトなイヤホン
マイク付きイヤホンはソフトな耳当たりの密閉式(カナル型)のため、耳を痛めず、長時間ご使用頂ける形状となっております。サイズも4種類付属しており、ご使用頂く方の耳に合わせた調整ができます。
- デザイン(外観)
手になじむラウンドデザイン。ベルトクリップも付属。ストラップ穴もありますので、好きなストラップを付けてご使用いただけます。専用ポーチも付属していますので、使用しない時は安全に持ち運べます。
- 急速充電器・予備電池も付属
単4形ニッケル水素充電電池が予備も含め2本付属。また、4本まで同時充電できる急速充電器が付属しています。

		ステレオボイスレシーバー
		SVR700(G)
基本仕様	外形寸法:幅×高さ×奥行き	約 39×74.4×14.2 mm
	本体質量(イヤホン類、電池含まず)	約 25 g
	最大出力音圧レベル	110dB SPL
	最大音響利益	40dB
	イヤホン部	ダイナミック型
	マイク部	エレクトレットコンデンサ型
	電源	DC1.2V(単4形充電電池:1本) または DC1.5V(単4形乾電池:1本)
使用可能時間 ※1	付属 単4形ニッケル水素充電電池:約 28時間 単4形アルカリ乾電池:約 35時間 単4形マンガン乾電池:約 17時間	
操作部・表示部	音量	回転ダイヤル
	電源スイッチ	オン・オフスイッチ
	左右バランス音量調整	左右回転ダイヤル
	電源ランプ	オン:緑点灯/電池残量少:赤点滅
本体と付属品	ステレオボイスレシーバー本体	1台
	クリップ	1個(取り外し可)
	マイク付きイヤホン	1個(ステレオタイプ)
	イヤピース(極小・小・中・大)	各2個("中"はマイク付きイヤホンに装着されています)
	単4形ニッケル水素充電電池	2本(1本は予備)
	急速充電器	1台
	収納ポーチ	1個
	取扱説明書一式	各1部
簡単ガイド	1部	
保証書	1部	

製品ラインナップ

≫ ステレオボイスレシーバー
[シャンパンゴールド] SVR700(G)
JANコード:4954355206678



≫ マイク付きイヤホン(スペア)
[シャンパンゴールド] SVRH70(G)
JANコード:4954355209556



≫ イヤピースセット(スペア)
[ブラック] SVRY70
JANコード:4954355209211



※1:使用可能時間はあくまで目安です。使用する温度や条件、電池の種類により使用時間が異なる場合があります。
※本製品は医療機器、補聴器ではありません。また、難聴の方の補助用製品ではありません。
※商品の仕様およびデザインは改善等のため予告無く変更する場合があります。

安全に関するご注意

ご使用前には取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 水、湿気、ホコリ、油煙等の多い場所には設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。
- 浴室やシャワー室では使用しないでください。本機は防水仕様ではありません。感電や故障などの原因となることがあります。
- 不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがの原因となることがあります。

ご使用の機器の点検を!

熱、湿気、ホコリの影響や、使用度合いによっては部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながる場合があります。

このような症状はありませんか

- 窓なおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。
- 正常に動作しなくなった。

➡ **ご使用中止**
故障や事故防止のため、バッテリーを抜き、必ず<ユニデンダイレクト>お客様センターにご相談ください。

ステレオボイスレシーバーに関するご注意

- 浴室やシャワー室では使用しないでください。本機は防水仕様ではありません。火災・感電・故障などの原因となります。●水をかけたり、ぬらしたりしないでください。本機は防水仕様ではありません。火災・感電・故障の原因となります。特に雨天・降雪時や水辺での使用時はご注意ください。●近くに花瓶やコップなど水の入ったものを置かないでください。水がこぼれるなどして中に入ると、火災・感電・故障の原因となります。●自転車や自動車、オートバイなどの運転中は危険ですので絶対に使用しないでください。運転中の使用は交通事故の原因となります。●通話中や車のホーム、その他作業の激しいところや工事現場付近などでは使用しないでください。周囲の音が聞こえず、不慮の事故の原因となります。●必要以上に大きな音で使わないでください。大きな音で使った場合、聴力を損なうおそれがあります。●分解・修理・改造をしないでください。けがや感電などの事故または故障の原因となります。●直射日光の当たるところやストーブのそばなど、高温になる場所に放置しないでください。製品本体や部品の変形・変質・劣化などの原因となります。●イヤピースやイヤホンの小さな部品は、乳幼児の手の届く場所に放置しないでください。万一飲み込んだりした場合は、直ちに医師にご相談ください。●お手入れをするときはシンナーやベンジンなどの薬品を使用しないでください。変質、変形、変色の原因となります。●以下のような場合は直ちに本製品の使用を中止し、医師にご相談ください。●耳痛が生じたとき、耳に治療を要する何らかの症状が現れたとき。●耳の聞こえが急に悪くなったと思われるとき。●直接肌に触れる部分にかゆみやぶくれ、湿疹などの異常が生じたとき。●使用中または使用後に、頭痛や気分が悪くなるなどの症状を感じたとき。●乾電池の取り扱いは、火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火や破裂の原因となります。●分解・修理・改造をしないでください。液もれ、発熱、破裂や発火の原因となります。●直射日光の当たるところやストーブのそばなど、高温になる場所での使用や放置はしないでください。液もれ、発熱、破裂や発火の原因となります。●端子部に針金などの金属物を接触させないでください。また、金属製のネックレスなどと一緒を持ち運んだり、保管したりしないでください。液もれ、発熱、破裂や発火の原因となります。●内部の液が皮膚に付着したり目に入ったりしたときは、きれいな水で洗ったのち、直ちに医師の診察を受けてください。皮膚の傷害や失明などの原因となります。●乳幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだりした場合は、直ちに医師にご相談ください。●音響の上げすぎにくれぐれもご注意ください。耳を痛めるおそれがあります。●長時間連続で使用しないでください。耳の疲れにより聞こえにくくなる場合があります。この場合は本製品をはずし、しばらく耳を休ませてからご使用ください。●破損時は使用しないでください。耳を痛めるおそれがあります。●製品を落としたり、ぶつけたりするなどの強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。●本製品(本体・イヤホンとも)は防水仕様ではありません。雨や水のかかる場所では使用しないでください。故障の原因となります。●収納や持ち運びの際、イヤホンを本体に挿しただけの状態では本体に差つたりしないでください。プラグ部分などに負荷がかかり、断線するなど故障の原因となります。●イヤホンのコードを強く引っ張らないでください。断線するなど故障の原因となります。●イヤホンを耳にはずすとき、イヤホンの本体部分を持ってはずしてください。イヤホンを本体からはずすと、イヤホンのプラグ部分を持ってはずすことになります。●ご使用の際は必ず両耳のイヤホン装着してお使いください。片耳だけ装着した状態でお使いになります。●イヤホンのプラグ部分が起りやすくなります。●長期間ご使用にならないときは、電池を取りはずして保管してください。電池の液漏れによる故障の原因となります。

製品に関するお問い合わせ

<ユニデンダイレクト>

お客様センター 0120-012-123

受付時間:月~金 9:30~18:00(土日祝日および当社休日を除く)

携帯電話、PHSからもご利用できます。

ユニデン株式会社およびその関連会社は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や配送・修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。

電話受付時間は、諸般の事情により予告無く変更する場合があります。電話受付は、年末年始など特定の期間に休ませていただく場合があります。

■ ご利用は当店へ